

Bedienungsanleitung / Allzweck- und Vorwarnständer

Den beweglichen Schenkel des Vorwarnständers zum Aufstellen einfach nach hinten klappen. Die Aufstellhöhe sollte ca. 1,07 mtr. vom Boden zur oberen Spitze des Ständers betragen, um Standfestigkeit zu gewährleisten (siehe Abbildung). Eine zu schräge Aufstellung ist zu vermeiden. Die maximale Spreizung ist aus Sicherheitsgründen auf ca. 820 mm begrenzt. Die Höhe zusammengeklappt beträgt ca. 1,40 mtr. So lässt sich der Vorwarnständer platzsparend transportieren.



Für die Befestigung von Verkehrszeichen sind bereits diverse Löcher (Durchmesser ca. 8 mm) vorgebohrt. Die Verkehrszeichen werden mit dem Ständer verschraubt. Es können Dreiecks-Schilder bis zu einer maximalen Schenkellänge von 900 mm und Zusatzzeichen von maximal H x B : 412 x 750 mm angebracht werden.

In das seitliche Rohr kann eine Warnfahne eingesteckt werden.

Baustellenlampen werden oben am Flacheisen über die Lampenschraube (an jeder Baustellenlampe i.d.R. vorhanden) festgeschraubt.

Lampen, Warnfahnen, Verkehrszeichen sowie Befestigungsmaterial sind nicht im Lieferumfang enthalten.